HOME and MORE

LANGSA

INSTALL INSTRUCTION

1



A:1pc
C:4pcs

2



B:1pc P1:2pcs
Q1:2pcs N3:2pcs
O1:2pcs

3



Q2:1pc N:1pc
P2:1pc N5:1pc
O2:1pc S:1pc
N6:1pc

4



Q2:1pc N1:1pc
P2:1pc G:1pc
O2:1pc H:1pc
R:1pc

5



F:2pcs
E1:1pc
O1:6pcs E:1pc
P1:4pcs D:1pc
Q1:4pcs N4:2pcs
N2:4pcs T:1pc

6



K:1pc
I:1pc

INSTALL INSTRUCTION

7



L:1pc

8



J:1pc

INSTALL INSTRUCTION

A  1pc	B  1pc	C  4pcs	D 1pc				
E 1pc	E1 1pc	F  2pcs	G  1pc	H  1pc			
I  1pc	J  1pc	K  1pc	L  1pc				
N  1pc	N1 M10X95 1pc	N2 M8X75 4pcs	N3 M8X70 2pcs	N4 M8X20 2pcs	N5  M10 1pc		
N6 1pc	O1 M8 8pcs	O2 M10 2pcs	P1 M8 6pcs	P2  M10 2pcs	Q1 6pcs	Q2 2pcs	
R 1pc	S  1pc	T 1pc	U 1pc	V 2pcs			

DE Wicker

Wichtig: Bitte lesen Sie die Pflegeanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf!

Pflegehinweis:
Stellen Sie das Möbel nicht in der Nähe von Feuer auf.
Das Möbelstück ist nicht winterfest, lagern Sie es daher vor Wintereinbruch an einem kühlen und trockenen Ort ein.
Verschmutzungen auf dem Möbelstück können mit einem feuchten Tuch und wenn nötig mit einem milden Spülmittel entfernt werden.
Kissen sollten bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen, sonnengeschützten Ort gelagert werden. UV Strahlung führt zur Verfärbung und Schäden der Kissenbezüge.

Geeignet für die Privatnutzung im Aussenbereich.

FR Osier synthétique

Important: veuillez lire attentivement la présente notice et la conserver soigneusement.

Conseils d'entretien:
Ne placez pas le meuble à proximité d'un feu.
Rangez-le dans un endroit frais et sec avant l'arrivée de l'hiver: il n'est pas conçu pour résister à la mauvaise saison.
Nettoyez-le avec un chiffon humide et, si nécessaire, du produit vaisselle doux s'il est sale.
Entreposez les coussins dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil, lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Vous éviterez ainsi que leurs housses ne se décolorent et ne s'usent sous l'action des rayons UV.

Meuble destiné à un usage privé à l'extérieur.

IT Vimini sintetico

Importante: leggere attentamente i presenti consigli per la manutenzione e di conservarli con cura!

Indicazioni per la cura:
non collocare il mobile nelle vicinanze di fiamme o di oggetti infiammabili.
Il mobile non è resistente al freddo. Si consiglia pertanto di riporlo in un luogo fresco e asciutto prima dell'inizio dell'inverno.
Il mobile può essere pulito con un panno umido o, se necessario, con un detergente delicato.
Se non utilizzati, riporre i cuscini in un luogo fresco, asciutto e al riparo dal sole. I raggi UV possono scolorire e danneggiare le federe dei cuscini.

Destinato unicamente all'impiego all'aperto.



coop
www.coop.ch
0848 888 444 · Postfach 2550 · CH-4002 Basel

Papier
Papier
Carta

SAP-Nr.: 6.820.095